

SCHEMA CONNESSIONI WIRING DIAGRAM


Furious: Easy + On/Off Luci

Bosch Motor: Active / Performance / CX

ATTENZIONE: UNA ERRATA CONNESSIONE PUO' DANNEGGIARE IL TUO FURIOUS E/O L'ELETTRONICA DELL' E-BIKE

ATTENTION: A WRONG CONNECTION COULD DAMAGE YOUR FURIOUS AND/OR THE ELECTRONICS OF YOUR E-BIKE

Vista Lato Sinistro
Left Side View



1-1-1 = Cavo a 2 poli con connettore originale Bosch da connettere nel motore (Pos. 4)
Two pole cable with original Bosch connector to be connected into the motor (Pos. 4)

2-2-2 = Cavo a 2 poli con connettore maschio da connettere al cavo del sensore velocità *
Two pole cable with male connector to be connected with the speed sensor cable *

3-3-3 = Cavo a 1 conduttore con connettore originale Bosch da connettere al motore (Pos. 1)
Nota: questo cavo è presente solo nella versione Furious "Luce On/Off"
L'uscita luci del motore deve essere attivata con il software di diagnosi Bosch!!!

One conductor cable with original Bosch connector to be connected into the motor (Pos. 1)
Note: This cable is present only in the version Furious "Light On/Off"
The motor light exit must be activated with the Bosch diagnosis software.

* **Le connessioni devono essere fatte in modo che i colori dei fili corrispondano!!**

* **Connections must be mounted such that the wire colours line correspond!!**

IL DISPOSITIVO NON E' STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l'acqua !!

NON ESERCITARE PRESSIONE sul
dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!