SCHEMA CONNESSIONI
WIRING DIAGRAM


Furious Easy for


ROCKY MOUNTAIN POWERPLAY

ATTENZIONE:
Una errata connessione può danneggiare l'elettronica del tuo Furious e/o della tua E-Bike!

ATTENTION:
A wrong connection could damage your Furious and/or the electronics of your Ebike!

Vista Lato Sinistro
Left Side View





3 **Connessione sensore velocità**

1: Aprire il Carter sinistro del motore
Open the protection at the left side of the motor

2: Scollegare la connessione al sensore di velocità 3
Disconnect the speed sensor connection 3

3: Collegare i connettori 1 e 2
Connect the connectors 1 and 2

- Lo sblocco di velocità è attivo fin dalla installazione di Furious Easy
- Se la bici è munita di tachigrafo vengono mostrate velocità e percorrenze dimezzate
- Speed release is active since the installation of Furious Easy.
- If the bike is equipped with a tachograph, half speed and distance are shown

IL DISPOSITIVO NON E' STAGNO
Evitare qualsiasi contatto con l'acqua !!

NON ESERCITARE PRESSIONE sul dispositivo chiudendo il Carter o il Motore !!